

Sika Marine sistem za nego tikovih palub

Sika Marine sistem za nego tika ohranja in neguje nov in vremenskim pogojem izpostavljen tikov les in tudi vse druge vrste lesa, ki so nad vodno gladino. Sika® sistem za nego tika se prav tako uporablja za vzdrževanje lepega izgleda različnih vrst lesa, ki se uporabljajo v notranjih prostorih.

Sika® sistem za nego tika je sestavljen iz:



Splošna navodila za delo

- Pred delom poskrbite za ustrezno zaščito: uporabljajte zaščitne rokavice in očala za zaščito oči.
- Pred odpiranjem vsebino embalaže dobro pretresite.
- V primeru dela v notranjih, zaprtih prostorih, poskrbite za dobro prezračevanje le-teh.
- Pred uporabo na večjih površinah priporočamo test kompatibilnosti s podlago.
- Pazljivo preberite vsa navodila za delo.

Sika Marine sistem za nego tika je kompatibilen s Sikaflex®-290 DC fugirno maso za tikove palube.



Sika® Teak Cleaner - čistilo

Uporaba za:


1. Vremensko (siv/črn) in z zelenimi algami močno poškodovan tik



Sika® Teak Cleaner se nanaša neposredno na suh, vremensko poškodovan les. Čistilo se vtre v površino z uporabo krtače s trdimi ščetinami ali gobico za odstranjevanje trdovratnih madežev.



Površine, aktivirane/premazane s čistilom, pustite **2-3 minute**, nato pa začnite z intenzivnim drgnjenjem v smeri rasti lesa. To bo zagotovilo globinsko čiščenje.




Pazljivo in temeljito v roku 15 minut po nanosu izperite vse površine s svežo vodo.

2. Rahlo poškodovan tik



Les omočite s svežo vodo. S čopičem ali gobico na površino nanesite Sika® Teak Cleaner in odstranite umazanijo in madeže.



Pazljivo in temeljito v roku 15 minut po nanosu izperite vse površine s svežo vodo.



Po končanem postopku čiščenja na površino nanesite Sika® Teak Brightener, ki bo osvežil površino in ji povrnil lesk. Za zaščito očiščenih/osveženih površin priporočamo naknaden nanos Sika® Teak Oil olja.

Opozorilo: površine, ki ne potrebujejo čiščenja s Sika® Teak Cleaner, pred postopkom zaščitite oz. morebitne madeže/kapljice očistite nemudoma, da preprečite neželjeno nastajanje medežev/peg.

Hranite izven dosega otrok.

Sika® Teak Brightener

Za nego očiščenega tika



Za ponovno vzpostavitev originalne barve in leska tika, na predhodno očiščene površine v smeri rasti lesa nanesite Sika® Teak Brightener. Pri tem uporabljajte gobo, čopič ali bombažne krpe.



Za aktiviranje površine pustite Sika® Teak Brightener delovati 5 minut. Pazljivo in temeljito v roku 15 minut po nanosu izperite vse površine s svežo vodo.



Za zaščito očiščenih/osveženih površin priporočamo naknaden nanos Sika® Teak Oil olja.

Opozorilo: Za doseganje najboljših rezultatov nanesite Sika® Teak Brightener pri temperaturah $> +10^{\circ}\text{C}$.

Čiščenje: površine, ki ne potrebujejo nege s Sika® Teak Brightener-jem, pred postopkom zaščitite oz. morebitne madeže/kapljice očistite nemudoma, da preprečite neželjeno nastajanje medežev/peg.

Hranite izven dosega otrok.

Sika® Teak Oil

Olje za nego tika

Sika® Teak Oil je izdelan na osnovi naravnih olj in voskov, ne vsebuje biocidov in konzervansov. Po končanem sušenju je neškodljiv za ljudi, živali in rastline. Sika® Teak Oil obnovi naravni videz tika ter ga zaščiti pred vremenskimi vplivi. Po končani negi so zaščitene površine odporne na vodo, pivo, vino, gazirane pijače, kavo, čaj, mleko, sadne soke ipd.. Zaščitene površine postanejo enostavne za čiščenje – tudi v primeru ptičjih iztrebkov, prav tako se izboljša UV odpornost in protidrsnost.

- Sika® Teak Oil penetrira globoko v strukturo lesa in s tem zagotavlja optimalno zaščito pred UV žarki in škodljivimi vremenskimi vplivi.
- Sika® Teak Oil poudari naravno strukturo lesa in njegovo barvo.
- Sika® Teak Oil je zelo enostavno za uporabo in se hitro suši.

Navodila za delo

Površina lesa mora biti osvežena, čista in suha. Stare, porozne in vremensko poškodovane površine očistite in osvežite s Sika® Teak Cleaner in Sika® Teak Brightenerjem, kot je opisano v prejšnjih poglavjih.



S pomočjo čopiča, bombažne krpe ali gobe na površine nanesite Sika® Teak Oil, katerega ste pred tem v tesno zaprti embalaži dobro pretresli. Olje se nanaša v smeri rasti lesa v tankem in enakomernem sloju, kar zagotavlja najboljšo penetriranje v strukturo lesa. Pustite olju nekaj minut za vpijanje v les, njegove presežke pa obrišite s suho krpo.

Izrazito suh in porozen les lahko za najboljši učinek potrebuje ponovitev postopka.

Ponovna nega z oljem Sika® Teak Oil se priporoča ob prvih znakih vpremskih vplivov.



Čas sušenja:

Naoljene površine so suhe na otip po približno 6 urah, pohodne pa postanejo po končanem postopku sušenja (ponavadi po 12 urah).

Poraba: 1000 ml zadostuje za približno 15 kvadratnih metrov površin.

Čiščenje: površine, ki ne potrebujejo nege s Sika® Teak Oil oljem, pred postopkom zaščite oz. morebitne madeže/kapljice očistite nemudoma, da preprečite neželeno nastajanje medežev/peg.

Namig: sijoč izgled površin se doseže s poliranjem z bombažno krpo.

Hranite izven dosega otrok.

Opomba: Vsi izdelki, namenjeni prodaji, so podvrženi našim splošnim pogojem poslovanja. Pred uporabo preglejte Varnostni list in tehnične informacije za izdelke.